

Aktuální seznam lodí k 30. září 2018

<i>Položka</i>	<i>Katalog. #</i>	<i>Typ</i>	<i>Material. Verze</i>	<i>Dopor. váha(kg)</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Dno</i>	<i>Paluba</i>
83	01368S	DINO	Mixt	max 30	AR16066	C/A	fialová
103	01368S	DINO	Mixt	max 30	AR16086	C/A	červená
156	01369P	DINO	Diolen	max 30	AR17012	bílé	modrá
168	01738	WHAT ELSE	Flexible	65	17394	C/A	modrá
203	01750S	SONIC BOOM	Diolen	100	AR17104	bílé	modrá
204	01750S	SONIC BOOM	Diolen	100	AR17100	bílé	červená
215	01369P	DINO	Diolen	max 30	AR17101	bílé	modrá
217	01369P	DINO	Diolen	max 30	AR17117	bílé	modrá
251	01768S	TIK TAK	Flexible	75	AR180084	C/A	oranžová
254	01768S	TIK TAK	Flexible	80	AR18093	C/A	zelená/kaz.
255	01743S	SONIC BOOM	Flexible	100	18519	bílé	modrá
256	01743S	SONIC BOOM	Flexible	100	18528	bílé	modrá
257	01743S	SONIC BOOM	Flexible	100	18538	bílé	červená
258	01788S	BARBUSA	Flexible		18572	C/A	červená
259	01790S	BARBUSA	Diolen		AR18138	bílé	červená
260	01770S	TIK TAK	Diolen	65	AR18139	bílé	modrá
261	01770S	TIK TAK	Diolen	65	AR18140	bílé	červená