

Aktuální seznam lodí k 8. únoru 2019

<i>Položka</i>	<i>Katalog. #</i>	<i>Typ</i>	<i>Material. Verze</i>	<i>Dopor. váha(kg)</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Dno</i>	<i>Paluba</i>
83	01368S	DINO	Mixt	max 30	AR16066	C/A	fialová
103	01368S	DINO	Mixt	max 30	AR16086	C/A	červená
156	01369P	DINO	Diolen	max 30	AR17012	bílé	modrá
203	01750S	SONIC BOOM	Diolen	100	AR17104	bílé	modrá
204	01750S	SONIC BOOM	Diolen	100	AR17100	bílé	červená
215	01369P	DINO	Diolen	max 30	AR17101	bílé	modrá
217	01369P	DINO	Diolen	max 30	AR17117	bílé	modrá
254	01768S	TIK TAK	Flexible	80	AR18093	C/A	zelená/kaz.
256	01743S	SONIC BOOM	Flexible	100	18528	bílé	modrá
267	01769S	TIK TAK	Mixt	60	AR18164	C/A	červená
268	01769S	TIK TAK	Mixt	60	AR18165	C/A	sv. modrá
269	01769S	TIK TAK	Mixt	60	AR18166	C/A	modrá
270	01744S	SONIC BOOM	Mixt	100	AR18169	C/A	modrá
273	01769S	TIK TAK	Mixt	65	AR18185	C/A	červená
275	01769S	TIK TAK	Mixt	75	AR18187	C/A	modrá
285	01789S	BARBUSA	Mixt		AR18192	C/A	červená
286	01789S	BARBUSA	Mixt		AR19001	C/A	modrá